



**GB** Media keys

	Open settings
	Homepage
	Open Action Center
	Share Charm
	Lock the PC
	Open Search
	Open Task View
	Open Media Player
	Play/Pause
	Stop
	Previous Track
	Next Track

**D** Media-Keys

	Einstellungen
	Startseite
	Info Center
	Charm teilen
	PC sperren
	Suche
	Desktopansicht
	Mediaplayer
	Play/Pause
	Stopp
	vorheriges Lied
	nächstes Lied

**F** Touches multimédia

	Paramètres
	Page de démarrage
	Centre d'info
	Partager un charme
	Bloquer le PC
	Recherche
	Interface de bureau
	Mediaplayer
	Lecture / pause
	Arrêt
	Chanson précédente
	Chanson suivante

**E** Teclas multimedia

	Ajustes
	Página de inicio
	Centro de información
	Compartir Charm
	Bloquear PC
	Búsqueda
	Vista de escritorio
	Media Player
	Reproducir/pausa
	Stop
	canción anterior
	canción siguiente

**RUS** Ключи СММ

	Настройки
	Главная
	Инфоцентр
	Панель Charm
	Блокировать ПК
	Поиск
	Рабочий стол
	Медиаплеер
	Воспроизведение / Пауза
	Стоп
	Предыдущий
	Следующий

**I** Tasti multimediali

	Impostazioni
	Pagina iniziale
	Info Center
	Condividi charm
	Blocco PC
	Trova
	Vista desktop
	Mediaplayer
	Play/Pausa
	Stop
	Brano precedente
	Brano successivo

**NL** Mediatoetsen

	Instellingen
	Startpagina
	Info Center
	Charm delen
	PC blokkeren
	Zoek
	Desktopaanzicht
	Mediaplayer
	Play / Pauze
	Stop
	vorige track
	volgende track

**GR** πλήκτρα πολυμέσων

	Ρυθμίσεις
	Αρχική σελίδα
	Κέντρο πληροφοριών
	Κοινή χρήση συμβόλου
	Ασφάλιση Η/Υ
	Αναζήτηση
	Προβολή επιφάνειας εργασίας
	Μεδιaplayer
	Αναπαραγωγή / παύση
	Στοπ
	προηγούμενο κομμάτι
	επόμενο κομμάτι

**PL** Klawisze multimedialne

	Ustawienia
	Strona główna
	Centrum informacyjne
	Podziel pasek boczny Charm
	Blokada PC
	Szukaj
	Widok desktopowy
	Mediaplayer
	Odtwarzanie / Pauza
	Stop
	poprzednia piosenka
	następna piosenka

**H** Media gombok

	Beállítások
	Kezdőlap
	Info Center
	Megosztás gomb
	PC zárolása
	Keresés
	Asztali nézet
	Mediaplayer
	Lejátszás / Szünet
	Leállítás
	előző dal
	következő dal

**CZ** Klávesy pro ovládání médií

	Nastavení
	Úvodní stránka
	Info Center
	Sdílet Charm
	Blokovat PC
	Vyhledávání
	Náhled plochy
	Mediaplayer
	Play/pauza
	Stop
	předchozí skladba
	následující skladba

**SK** Klávesy pre ovládanie médií

	Nastavenia
	Úvodná stránka
	Infocentrum
	Zdieľať Charm
	Zablokovať PC
	Vyhľadávanie
	Zobrazenie pracovnej plochy
	Mediaplayer
	Play/Pause
	Stop
	predchádzajúca skladba
	následujúca skladba

# hama®

Hama GmbH & Co KG  
86652 Monheim / Germany  
www.hama.com



xx173091/04.16

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.  
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.  
Our general terms of delivery and payment are applied.

## P Teclas de mídia

	Definições
	Página inicial
	Centro de informações
	Atalho Partilhar
	Bloquear PC
	Pesquisa
	Vista de ambiente de trabalho
	Leitor de multimédia
	Reprodução/pausa
	Parar
	Música anterior
	Música seguinte

## TR Medya tuşları

	Ayarlar
	Başlangıç sayfası
	Bilgi merkezi
	Charm paylaş
	PC kilitle
	Ara
	Masaüstü görünüm
	Medyaplayer
	Oynat / Duraklat
	Stop
	Önceki parça
	Sonraki parça

## RO Tastele media

	Setări
	Pagina de pornire
	Info Center
	Distribuire butoane
	Blocare PC
	Căutare
	Vizualizare desktop
	Player media
	Play / Pauză
	Stop
	melodia precedentă
	melodia următoare

## S Mediaknappar

	Inställningar
	Startsida
	Informationscenter
	Snabbknappen Dela
	Spärra dator
	Sök
	Skrivbordsvy
	Mediaspelare
	Spela upp/Pausa
	Stopp
	Föregående låt
	Nästa låt

## FIN Medianäppäimet

	Asetukset
	Aloitussivu
	Info center
	Charm-jakaminen
	PC-esto
	Haku
	Pöytänäkymä
	Mediplayer
	Play / Pause
	Pysäytys
	edellinen kappale
	seuraava kappale

## DK Medietaster

	Indstillinger
	Startside
	Informationscenter
	Del charm
	Spær pc
	Søgning
	Desktopvisning
	Mediplayer
	Play/pause
	Stop
	Forrige sang
	Næste sang

## N Medietaster

	Innstillinger
	Startside
	Info-senter
	Del Charm
	Sperr PC
	Søk
	Skrivebord visning
	Mediplayer
	Play / Pause
	Stopp
	forrige sang
	neste sang

## SRB Медијски тастери

	Postavke
	Početna strana
	Info centar
	Podeli Charm
	Blokiraj kompjuter
	Pretraga
	Radna površina
	Media Player
	Play / Pause
	Stop
	prethodna pesma
	sledeća pesma

## LT Multivides taustiņi

	Nuostatai
	Pagrindinis puslapis
	Informacijos centras
	Koduotės suskirstymas
	PC blokavimas
	Paieška
	Darbalaukio vaizdas
	„Media“ leistuvas
	Paleisti / pristabdyti
	Sustabdyti
	ankstesnė daina
	kita daina

## BG Бутони медиите

	Настройки
	Начална страница
	Информационен център
	Споделяне на препратка
	Заклучване на компютъра
	Търсене
	Работен плот
	Медиен плейър
	Пусни/Пауза
	Спри
	предшна песен
	следваща песен

## UA Мультимедійні клавіші

	настройки
	будинки
	інформаційний центр
	частка Шарм
	Блокування ПК
	пошук
	вид робочого столу
	Медіа плеср
	Відтворення / Пауза
	зупинити
	Попередня пісня
	Наступна пісня

Note / Hinweis

Full Function Controls only on  
Windows PC's.  
Komplette Nutzung der Media Keys nur  
unter Windows PC's.