



## Smoothie-uri delicioase si nutritive atunci cand esti pe fuga

O banana, cateva fructe de padure proaspete, putin suc. Amesteca. Bucura-te de smoothie-uri proaspete facute in casa, oriunde te duce viata ta activa.

## Recipient usor de transportat

Amesteca ingredientele preferate direct in recipientul pentru drum. Pune capacul si ia smoothie-ul oriunde cu tine.

## Ia-ti smoothie-ul proaspat oriunde cu tine

Poti savura smoothie-ul atunci cand esti pe fuga, cu ajutorul manerului de transport, iar tija de racire il pastreaza proaspat si rece.

## Beneficii suplimentare :

- Design robust si rezistent
- Lame din otel inoxidabil
- Recipiente fara bisfenol (BPA)

### Caracteristici:

- Sistem de detasare a lamelor
- Toate accesoriile sunt usor de demontat si pot fi curatate in masina de spalat vase.
- Lame detasabile

### Specificatii tehnice :

- Putere (W) : 400
- Capacitate cana : 0.6
- Cana : tritan
- Nivel zgomot (dB (A)) : 89
- Lame : 4
- Butoane Pulse : Da
- Accesorii de amestecat : fara
- Culoare : Inox
- Culori folosite ca accente : Negru
- Inaltime (mm) : 397
- Latime (mm) : 132
- Adancime (mm) : 132
- Greutate neta (kg) : 1.4625
- Cablu alimentare (m) : 1
- Siguranta necesara (A) : 16
- Brand : Electrolux
- Serie PNC : 910 013 298
- EAN : 7332543594252

### Descrierea produsului